

Copyright © by Bosch

Position ID	Part No.	Replacement	Description
0104	10020558		LED-Light bar
0105	00627548		Chamber temperature sensor
0106	12038646		LED-Light bar
0111	10011885		Switch-element
0121	00622586		Hinge
0122	10020554		Hinge
0124	10020555		Hinge
0127	10004133		Cover
0144	10009020		Bushing
0153	00624080		Cover
0155	00182147		Cover
0159	00622176		Plug
0160	00622591		Foot
0102	10021249	10026020	SMM not programmed
0199	00342180		Tools
0101	00342180		Tools
0161	10024488		Foot



Copyright © by Bosch

Position ID	Part No.	Replacement	Description
0201	12041524		Insulating part
0202	11047594		Fin evaporator
0203	12038648	12042417	Insulating part
0204	11047595		Fin evaporator
0205	11047596		Water drainage bowl
0206	10019005		Valve-outlet
0210	12038652		Temperature sensor
0211	12015221		Fuse-thermal
0212	11052911		Heater-defrost
0213	11030589		Evaporator temperature sensor
0220	12041535		Fan
0221	20003537		Pressure chamber
0222	11047602		Evaporator cover
0223	11047598		Pressure chamber
0224	11047600	11053108	Evaporator cover
0225	11047116		Cable cover
0226	20004697		Cover of air channel
0227	11047605	11052476	Insulation mat
0228	10020933		Sealing strip







58300000233320 aet 000 d 3/5

Copyright © by Bosch

Position ID	Part No.	Replacement	Description
0302	11046669		Glass plate
0303	11047073	11051293	Glass plate
0322	11047093		Drawer
0323	11047095		Drawer
0324	11047097		Drawer
0326	11047684		Drawer front
0327	11047684		Drawer front
0328	11052907		Drawer front vegetable box
0329	11047087		Drawer
0334	10020553		Clip
0337	11052910		Drawer
0342	11052908		Profile rail
0360	11047086	11051298	Rail
0361	11047085	11051297	Rail
0373	11046580		Bottle shelf
0374	00654244	11008387	Ice container



Copyright © by Bosch

Position ID	Part No.	Replacement	Description
0401	23002425		Door
0402	23002192		Seal-door
0403	23003100		Door
0404	23002190		Seal-door
0405	12038756	12042426	Interface
0406	12028061		Firm plate
0434	11047682		Rail
0435	11047679		Tray
0436	12038691		Tray
0442	00635924		Egg rack
0452	00636531		Stop
0453	00635979		Stop



Copyright © by Bosch

Position ID	Part No.	Replacement	Description
0501	00146268		Compressor
0503	12039103		Container-condensed water
0506	00649378		Dryer
0507	12038422		Valve
0509	12042619		Power cord
0510	00773779		Traverse
0512	00153364		Rubber foot
0515	12042618		Inverter
0524	00623636		Axis
0525	00631144		Wheel
0527	11047105		Cover sheet
0528	10021458		Cover
0529	10020934		Spacer
0541	12040708		Tube